


CATÁLOGO DE PRODUTOS - 2008



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO

D&S



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

Relação de Modelos LCD, Plasmas e Home Theater



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO

®

Relação de Modelos LCD

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	SUPORTE FIXO
AIKO	FPL2031	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	42PB2RR	TV PLASMA 42" TIME MACH	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	RM-20LZ50	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	RM-20LA70B	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	LGKP17L221	TV LCD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ21	TV LCD C / DVD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ40	TV LCD 17"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LG23LX1RV	TV LCD C/DVD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGRM23LZ55	TV LCD 23"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LGRM26LZ50	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LX2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LC2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGPM32L250	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX212	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX2R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	32LB3RS	TV LCD 32"	AREZZO 37
LG	LG32LC3R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	37LC3R	TV LCD 37"	AREZZO 37
LG	42LC3R	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	42LY3RF	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	50PB2RR	TV LCD 50"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	LG47LY3RF	TV LCD 47"	SEM SUPORTE
LG	42LC2RR	TV LCD 42" TIME MACHINE	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	42PF9931D/78	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	32PF5321/78	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF8946M/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	26PF5321/78	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	20PF8946/78	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	20PF5321/78	TV LCD 20"	RIMINI 26-32 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	PFL5312	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	32PF7312	TV LCD 32"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50

Relação de Modelos LCD

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	SUPORTE FIXO
AIKO	FPL2031	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	42PB2RR	TV PLASMA 42" TIME MACH	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	RM-20LZ50	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	RM-20LA70B	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	LGKP17L221	TV LCD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ21	TV LCD C / DVD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ40	TV LCD 17"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LG23LX1RV	TV LCD C/DVD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGRM23LZ55	TV LCD 23"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LGRM26LZ50	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LX2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LC2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGPM32L250	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX212	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX2R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	32LB3RS	TV LCD 32"	AREZZO 37
LG	LG32LC3R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	37LC3R	TV LCD 37"	AREZZO 37
LG	42LC3R	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	42LY3RF	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	50PB2RR	TV LCD 50"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	LG47LY3RF	TV LCD 47"	SEM SUPORTE
LG	42LC2RR	TV LCD 42" TIME MACHINE	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	42PF9931D/78	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	32PF5321/78	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF8946M/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	26PF5321/78	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	20PF8946/78	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	20PF5321/78	TV LCD 20"	RIMINI 26-32 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	PFL5312	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	32PF7312	TV LCD 32"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO

®

Relação de Modelos LCD

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	SUPORTE FIXO
AIKO	FPL2031	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	42PB2RR	TV PLASMA 42" TIME MACH	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	RM-20LZ50	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	RM-20LA70B	TV LCD 20"	RIMINI 26 /
LG	LGKP17L221	TV LCD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ21	TV LCD C / DVD 17"	RIMINI 26 /
LG	KP-17LZ40	TV LCD 17"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LG23LX1RV	TV LCD C/DVD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGRM23LZ55	TV LCD 23"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
LG	LGRM26LZ50	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LX2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LG26LC2R	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
LG	LGPM32L250	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX212	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	LG32LX2R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	32LB3RS	TV LCD 32"	AREZZO 37
LG	LG32LC3R	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
LG	37LC3R	TV LCD 37"	AREZZO 37
LG	42LC3R	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	42LY3RF	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	50PB2RR	TV LCD 50"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	LG47LY3RF	TV LCD 47"	SEM SUPORTE
LG	42LC2RR	TV LCD 42" TIME MACHINE	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	42PF9931D/78	TV LCD 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	32PF5321/78	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF8946M/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	23PF5321/78	TV LCD 23"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	26PF5321/78	TV LCD 26"	RIMINI 26 / AREZZO 37
PHILIPS	20PF8946/78	TV LCD 20"	RIMINI 26 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	20PF5321/78	TV LCD 20"	RIMINI 26-32 / VERONA / VENEZA
PHILIPS	PFL5312	TV LCD 32"	RIMINI 32 / AREZZO 37
PHILIPS	32PF7312	TV LCD 32"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50

Relação de Modelos PLASMA

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	SUPORTE FIXO
LG	42PX4RV-MC	TV PLASMA 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	50PX5R	TV PLASMA 50"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	42PC1RV	TV PLASMA 42"	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	50PB2RR	TV PLASMA 50" TIME MACH	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
LG	42PX11	TV PLASMA 42" 16:9	TURIM FLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	42PF7321/78	TV PLASMA 42" 16:9	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	PI42PF9630_78	TV PLASMA 42" 16:9 AMBILI	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILIPS	PI50PF9630_78	TV PLASMA 50" AMBILIGHT	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PHILCO	PL4280	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	TH42PA60L	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	PATH42PD50U	TV PLASMA 42" WIDE 16:9	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	TH42PX20UPN	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	TH50PV60LQ	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	TH50PX500U	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
PANASONIC	TH50PHW6RZ	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	PL42S5S	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	PL42P7H	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	PL42E71S	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	SGPL42S5S_XAZ	TV PLASMA 42" WIDE 16:9	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	HPR5072	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SAMSUNG	PL50P5H	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SONY	KE429X510	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
SONY	KE42XS910B	TV PLASMA 42" WIDE 16:9	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
GRADIENTE	PLT-4230	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
GRADIENTE	PLT-4271	TV PLASMA 42"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50
GRADIENTE	PLT-5071	TV PLASMA 50"	TURIMFLEX / TURIM / AREZZO 50

[illegible]

ÍNDICE

Suportes Vídeo

- Millano 12
- Arezzo 15
- Arezzo Flex 17
- Turim 19
- Turim Flex 21
- Rimini 24
- Maranello 27
- Veneza 29
- Verona 31
- Trento 33

Suportes Áudio

- Bari 35
- Gênova 37
- Pádua 39
- Bergamo 41
- Rovigo 43



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ATENÇÃO:

Parafusos e Arruelas M8 apenas no Kit do Millano 37"/50". O Kit do Millano 23"/37" não contém estes componentes.

ESTE KIT CONTÉM


- 1 - PLACA DE SUSTENTAÇÃO
- 2 - HASTE DE ENGATE
- 4 - PARAFUSOS MCC M4 X 12
- 4 - PARAFUSOS MCC M4 X 16
- 4 - PARAFUSOS MCC M4 X 20
- 4 - PARAFUSOS MCC M4 X 25
- 4 - PARAFUSOS MCC M5 X 12
- 4 - PARAFUSOS MCC M5 X 16
- 4 - PARAFUSOS MCC M5 X 20
- 4 - PARAFUSOS MCC M5 X 25
- 4 - PARAFUSOS MCC M5 X 50
- 4 - PARAFUSOS MCC M6 X 16
- 4 - PARAFUSOS MCC M6 X 20
- 4 - PARAFUSOS MCC M6 X 25
- 4 - PARAFUSOS MCC M6 X 30
- 4 - PARAFUSOS MCC M8 X 16
- 4 - PARAFUSOS MCC M8 X 20
- 4 - PARAFUSOS MCC M8 X 25
- 4 - PARAFUSOS MCC M8 X 30
- 4 - PARAFUSOS MCC M8 X 35
- 4 - ESPAÇADOR 1/4"
- 4 - ESPAÇADOR 1/2"
- 4 - ESPAÇADOR 5/16"
- 4 - ESPAÇADOR 1"
- 4 - ESPAÇADOR 1/4"
- 4 - ESPAÇADOR 9/16"
- 6 - BUCHAS DE NYLON S10
- 6 - PARAFUSOS ATT 1/4"x60
- 2 - NIVELADORES P/ PAREDE
- 2 - TRAVAS DE SEGURANÇA
- 4 - ARRUELAS M8
- 4 - ARRUELAS M4/M5/M6

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte **Millano**

Abaixo segue relação das peças deste Kit de Montagem




ARRUELAS



NIVELADORES P/PAREDE



ESPAÇADORES



"TRAVAS" DE SEGURANÇA






BUCHA NYLON U-10 E PARAFUSOS 1/4" X 60 MM.



ATENÇÃO:

Parafusos e Arruelas M8 apenas no Kit do Millano 37"/50". O Kit do Millano 23"/37" não contém estes componentes.

Primeiro passo: Saiba qual parafuso utilizar.




Como usar a "Barra Indicadora"

1. Inserir a "Barra Indicadora" através dos orifícios encontrados na parte de trás do painel da TV/Monitor para assegurar que os orifícios têm a mesma profundidade, e marcar a "Barra Indicadora". (Ver figura 1)

2. Localizar o parafuso com diâmetro correto para instalação. Compare a marca da "Barra Indicadora" com os parafusos. Se o parafuso escolhido for mais comprido do que a marca indicadora **NÃO USE** esse parafuso. O comprimento do parafuso não deve ultrapassar a marca. Escolha outro tamanho de parafuso (Ver figura 2 e 3); até que encontre um que se aproxime ao máximo da sua marca sem ultrapassá-la.

Confira a profundidade do orifício que o parafuso será fixado, siga a tabela (1.1) de medidas, para assegurar que não há risco de dano em seu equipamento durante a instalação.

tabela (1.1)




Para saber com exatidão qual parafuso utilizar, coloque-o sobre as medidas ao lado (tabela 1.1).

Manual de Montagem

Suporte **Millano**

DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



Exemplo:
Orifício do parafuso
com 1/4" de profundidade

Exemplo:
Use um "Espaçador"
com 1/4" de altura

Verifique se é necessário a utilização dos "Espaçadores", caso haja espaço entre o orifício do parafuso e a superfície plana da traseira da tv/monitor.

*Dimensões Úteis do Suporte Millano


23" A 37" DIMENSÕES

ALTURA: 300mm
LARGURA: 480mm
PROFUNDIDADE: 50mm
PESO DA PEÇA: 3,5kg
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 35kg



37" A 50" DIMENSÕES


ALTURA: 520mm
LARGURA: 670mm
PROFUNDIDADE: 50mm
PESO DA PEÇA: 3,8kg
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 70kg



ATENÇÃO

Para efetuar a instalação das "Hastes de Engate", use uma superfície macia e firme (cobertores, espumas, etc.) caso isso não seja feito, é possível ocorrerem danos a TV/Monitor. Não Ponha a TV/Monitor no chão sem proteção para o vidro. Será preciso a ajuda de outra pessoa para que não ocorra risco de queda da TV/Monitor por se tratar de um aparelho pesado, e frágil.


Segundo passo: Instalação do suporte.



1

Fixação das hastes no monitor. Fixe as "Hastes de Engate" na tampa traseira do Monitor. Certifique-se que o aperto está firme. Atenção: não usar parafusos nem peças que não constem nos passos de montagem.

SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.



2

Escolha do local para monitor.

Com ajuda de um metro e um nível, escolha a posição desejada para fixar seu monitor. Procure definir essa posição de acordo com o posicionamento de seus móveis.

SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.




3

Fixação da "Placa de Sustentação".

Após a marcação faça os furos necessários para fixação da "Placa de Sustentação". certifique-se que esteja no nível ideal e faça o aperto firme para finalizar.

SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.



4

Acoplamento do monitor no suporte.

Com ajuda de outra pessoa, acople o monitor na barra da "Placa de Sustentação". Use os "Parafusos Prolongados" para travar as hastes e o monitor junto a Placa de Sustentação.


SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO

Se a instalação for efetuada por um técnico habilitado, tenha certeza de que todas as instruções de segurança foram lidas atentamente. O desconhecimento dessas instruções pode causar queda do suporte e/ou dos aparelhos eletrônicos.

millano

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	300mm
LARGURA:	480mm
PROFUNDIDADE:	50mm
PESO:	3,5kg


Millano 23" a 37"
SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monito / LCD

- PARA TV / MONITOR DE 23" A 37"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 35KG

millano

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	520mm
LARGURA:	670mm
PROFUNDIDADE:	50mm
PESO:	3,8kg

Millano 37" a 50"
SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monito / LCD

- PARA TV / MONITOR DE 37" A 50"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 70KG

ESTE KIT CONTÉM


- 2 HASTES DE APOIO
- 2 TUBOS
- 2 HASTES FIXAS
- 6 BUCHAS NYLON S8
- 6 PARAFUSOS PPH-5,0X60MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M4X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M4X12MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M5X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M5X12MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M5X25MM
- 6 ARRUELAS ESPECIAIS M5/ M6
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
- 6 ARRUELAS M-8
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X25MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X12MM
(SOMENTE P/ LCD 37")
- 4 PARAFUSOS PPH-1/4"x12MM
- 2 PARAFUSOS PPH-1/4"x50MM
(PARAFUSO DE SEGURANÇA)
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X35MM
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X25MM
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT.
NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.


Manual de Montagem Suporte Fixo **AREZZO**

PASSO 1:




- 1.A** - Seguindo a figura acima, fixe com os parafusos de 1/4x10" as "Hastes de apoio" aos "Tubos".
Lembrando que a furação de fixação na parede da "Haste de apoio" deverá ser sempre voltada para baixo.
- 1.B** - Certifique-se de que os parafusos estejam bem

PASSO 2:




- 2.A** - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".
- 2.B** - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).

PASSO 3:




- 3.A** - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o quadro (conforme figura) na parede devidamente nivelado com os respectivos parafusos (PPH 5.5 x 60mm), apertando-os firmemente.

PASSO 4:




- 4.A** - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referencia os parafusos (M5, M6 ou M8) que acompanham o kit.
- 4.B** - Fixe as "Hastes móveis" no verso da TV/ LCD / Plasma, ajustando a altura e as furações, utilizando os parafusos "M5 / M6" com as "Arruelas especiais" e parafusos M8 com respectiva arruela. Lembre-se de fixar as "Hastes móveis".
- 4.C** - Observe que os parafusos para regulagem de inclinação das "Hastes Móveis", deverão estar voltados para fora, a esquerda e a direita do "Painel", possibilitando a regulagem e aperto.

PASSO 5:



- 5.A** - Encaixe a TV com as "Hastes Móveis" no "Quadro". Lembre-se de fixar a "Régua de segurança" conforme exemplo figura acima, e aperte nas laterais o "Parafuso de segurança" (PPH 1/4"x12mm).

PASSO 6:



- 6.A** - Com a "Chave de fenda" faça o aperto final no "Parafuso de segurança" nas duas "Hastes móveis".

***ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD's COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPA TRASEIRA, RENTE A PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo "FIXO" em ângulo reto.
Não compatível com o suporte. X



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" para baixo.
Compatível com o suporte. ✓




TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" em 90° indicando para baixo.
Compatível com o suporte. ✓
(DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 11mm)


ATENÇÃO: De maneira alguma este suporte deverá ser utilizado sem os "Parafusos de Segurança" devidamente apertados. A não observação desta norma de segurança na montagem, acarretará quedas e danos no equipamento.

arezzo

COR |  preto  silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



23" A 37" DIMENSÕES

ALTURA:	370mm
LARGURA:	500mm
PROFUNDIDADE:	30mm
PESO:	2,6kg

37" A 50" DIMENSÕES

ALTURA:	460mm
LARGURA:	750mm
PROFUNDIDADE:	30mm
PESO:	2,6kg

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV/ Monitor LCD/Plasma

- PARA TV / MONITOR DE 23" A 37"
- PARA TV / MONITOR DE 37" A 50"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA, EM AÇO CARBONO
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES: PRETO E SILVER
- MÁXIMA ÁREA DE ACESSO DO CABEAMENTO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO AREZZO 23"/37" 30KG - AREZZO 37"/50" 70KG

****ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD's COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPÁ TRASEIRA, RENTE Á PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo "FIXO" em ângulo reto.
Não compatível com o suporte. ✗



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" para baixo.
Compatível com o suporte. ✓



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" em 90° indicando para baixo.
Compatível com o suporte. ✓
(desde que não ultrapasse 11mm)



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

2 HASTES DE APOIO
2 TUBOS
1 RÉGUA DE SEGURANÇA
1 HASTE MÓVEL DIREITA
1 HASTE MÓVEL ESQUERDA
6 BUCHAS NYLON S8
6 PARAFUSOS PPH-5,0X60MM
6 PARAFUSOS PPH-M4X20MM
6 PARAFUSOS PPH-M4X12MM
(SOMENTE P/ LCD 37")
6 PARAFUSOS PPH-M5X20MM
6 PARAFUSOS PPH-M5X12MM
6 PARAFUSOS PPH-M5X25MM
(SOMENTE P/ LCD 37")
6 ARRUELAS ESPECIAIS M5/ M6
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
6 PARAFUSOS PHH-M6X20MM
6 PARAFUSOS PPH-M6X25MM
6 PARAFUSOS PPH-M6X12MM
(SOMENTE P/ LCD 37")
2 PARAFUSOS-1/4"x12MM
(PARAFUSO DE SEGURANÇA)
4 PARAFUSOS PPH-1/4"x12MM
8 ARRUELAS M8
6 PARAFUSOS PPH-M8X25MM
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
6 PARAFUSOS PPH-M8X35MM
(SOMENTE P/ PLASMA 40" À 50")
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA


ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem


Suporte Fixo **AREZZO - FLEX**

PASSO 1:




1.A - Seguindo a figura acima, fixe com os parafusos de 1/4"x10" as "Hastes de apoio" aos "Tubos". Lembrando que a furação de fixação na parede da "Haste de apoio" deverá ser sempre voltada para baixo.
1.B - Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados, para que o quadro fique firme.

PASSO 2:




2.A - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".
2.B - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).
2.C - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o quadro (conforme figura) na parede devidamente nivelado com os respectivos parafusos (PPH 5,5 x 60mm), apertando-os firmemente.

PASSO 3:




3.A - Encaixe a TV com as "Hastes Móveis" no "Quadro". Lembre-se de fixar a "Régua de segurança" conforme exemplo figura acima, e aperte nas laterais o "Parafuso de segurança" (PPH 1/4"x12mm).

PASSO 4:




4.A - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referência os parafusos (M5, M6 ou M8) que acompanham o kit.
4.B - Fixe as "Hastes móveis" no verso da TV/ LCD / Plasma, ajustando a altura às furações, utilizando os parafusos "M5 / M6" com as "Arruelas especiais" e parafusos M8 com respectiva arruela. Lembre-se de fixar as "Hastes móveis".
4.C - Observe que os parafusos para regulagem de inclinação das "Hastes Móveis", deverão estar voltados para fora, a esquerda e a direita do "Painel", possibilitando a regulagem e aperto.

PASSO 5:



5.A - Com o suporte fixo na parede posicione a TV/Monitor na inclinação desejada.
5.B - Com a chave de fenda faça o aperto final no "Parafuso de inclinação", nas duas "Hastes móveis".

PASSO 6:




6.A - Com a "Chave de fenda" faça o aperto final no "Parafuso de segurança" nas duas "Hastes móveis".

ATENÇÃO: De maneira alguma este suporte deverá ser utilizado sem os "Parafusos de Segurança" devidamente apertados. A não observação desta norma de segurança na montagem, acarretará quedas e danos no equipamento.

arezzo flex

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	370mm
LARGURA:	500mm
PROFUNDIDADE:	50mm
PESO:	3,4kg

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

TV/ Monitor LCD

- PARA TV / MONITOR DE 23" A 37"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- AJUSTE DESLIZANTE DA INCLINAÇÃO VERTICAL DO MONITOR
- PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES: PRETO E SILVER
- ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 30KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM


- 1 PAINEL
- 2 HASTES FIXAS
- 6 BUCHAS NYLON S8
- 6 PARAFUSOS PPH-5,0X60MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X025MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X35MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6-20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X25MM
- 6 PARAFUSOS PHH-M5X25MM
- 6 ARRUELAS M8
- 6 ARRUELAS ESPECIAIS M5/M6
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte Fixo **Turim**

PASSO 1:




1.A - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".

1.B - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).

1.C - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o "Painel" na parede devidamente nivelado com os respectivos parafusos (PPH 5,5 x 60mm), apertando-os firmemente.

PASSO 2:




2.A - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referência os parafusos (M5, M6 ou M8) que acompanham o kit.

2.B - Fixe as "Hastes" no verso da TV/ LCD / Plasma, ajustando a altura e as furações, utilizando os parafusos "M5 / M6" com as "Arruelas Especiais" e parafusos M8 com respectiva arruela.

Lembre-se de fixar as "Hastes" sempre com o "Parafuso de Segurança" voltado para baixo.

PASSO 3:




3.A - Encaixe a TV com as "Hastes" no "Painel". Lembre-se de fixar as "Hastes" sempre com os "Parafusos de Segurança" voltados para baixo.

3.B - Com o suporte fixo na parede use a "Chave de Fenda" para fazer o aperto final no "Parafuso de Segurança" das duas "Hastes".

ATENÇÃO: De maneira alguma este suporte deverá ser utilizado sem os "Parafusos de Segurança" devidamente apertados. A não observação desta norma de segurança na montagem, acarretará quedas e danos no equipamento.

turim

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	460mm
LARGURA:	710mm
PROFUNDIDADE:	30mm
PESO:	4,6kg

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV/ Plasma / LCD

- PARA TV / MONITOR DE 40" A 50"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
- ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 70KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM


- 1 PAINEL
- 1 HASTE MÓVEL DIREITA
- 4 HASTE MÓVEL ESQUERDA
- 4 CHAVE ALLEN M5
- 6 BUCHAS NYLON S8
- 6 PARAFUSOS PPH-5,0X60MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M8X25MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M8-35MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M6X25MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M5X20MM
- 6 PARAFUSOS PPH-M5X25MM
- 4 PARAFUSOS M8
- 6 ARRUELAS ESPECIAIS M5/M6
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.


Manual de Montagem Suporte Fixo **Turim - Flex**

PASSO 1:




- 1.A** - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".
- 1.B** - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).
- 1.C** - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o "Painel" na parede devidamente nivelado com os respectivos parafuso

PASSO 3:



- 1.C** - Encaixe a TV com as "Hastes Móveis" no "Painel". Lembre-se de fixar as "Hastes Móveis" sempre com os "Parafusos de Inclinação" voltado para fora.
- 2.C** - Com o suporte fixo na parede posicione a TV/Monitor na inclinação desejada.
- 3.C** - Com a chave "Allen" faça o aperto final no "Parafuso de inclinação", nas duas "Hastes Móveis".
- 4.C** - Com a "Chave de Fenda" faça o aperto final no "Parafuso de Segurança" nas duas "Hastes Móveis".

PASSO 2:




- 1.B** - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referência os parafusos (M5, M6 ou M8) que acompanham o kit.
 - 2.B** - Fixe as "Hastes Móveis" no verso da TV/ LCD / Plasma, ajustando a altura e as furações, utilizando os parafusos "M5 / M6" com as "Arruelas Especiais" e parafusos M8 com respectiva arruela.
- OBS1:** Lembre-se de fixar as "Hastes Móveis" sempre com o "Parafuso de Fixação" voltado para baixo.
- OBS2:** Observe que os parafusos para regulagem de inclinação das "Hastes Móveis", deverão estar voltados para fora, a esquerda e a direita do "Painel", possibilitando a regulagem e aperto.

ATENÇÃO: De maneira alguma este suporte deverá ser utilizado sem os "Parafusos de Segurança" devidamente apertados. A não observação desta norma de segurança na montagem, acarretará quedas e danos no equipamento.

turim flex

COR |  preto  silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	460mm
LARGURA:	710mm
PROFUNDIDADE:	90mm
PESO:	5,6kg

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

TV Plasma / LCD

- PARA TV / MONITOR DE 40" A 50"
- FIXAÇÃO UNIVERSAL
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL
- REGULAGEM DE INCLINAÇÃO VERTICAL
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 70KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

- 1 PAINEL (suporte)
 - 6 BUCHAS S8 NYLON
 - 6 PARAF. ATT 5,5x60mm FLANGEADOS
 - 4 PARAFUSOS CC M4x16mm
 - 4 PARAFUSOS CC M4x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M5x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M5x25mm
 - 4 PARAFUSOS CC M6x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M6x25mm
 - 1 BARRA INDICADORA
 - 2 ENGATES
 - 2 ESPAÇADORES
 - 4 DISTANCIADORES PLÁSTICOS
 - 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA
- * ATENÇÃO: O RIMINI 15" a 23" NÃO UTILIZA PADRÃO M6, PORTANTO, NÃO CONSTARÁ NO KIT PARAFUSOS M6

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Este suporte somente poderá ser utilizado para TV/Monitor/LCD com padrão VESA 75/100/200/ com rosca M4, M5 E M6 *

13" A 23" - PADRÃO VESA 75/100/200
23" A 32" - PADRÃO VESA 100/200

Manual de Montagem


Suporte Fixo RIMINI

15" A 23" - PADRÃO VESA 75/100/200
23" A 32" - PADRÃO VESA 100/200


***ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD's COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPA TRASEIRA, RENTE A PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo "FIXO" em ângulo reto.
Não compatível com o suporte. ❌



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" para baixo.
Compatível com o suporte. ✅



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" em 90° indicando para baixo.
Compatível com o suporte. ✅
(DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 11mm)

Este suporte somente poderá ser utilizado para TV/Monitor/LCD com padrão VESA 100/200, com rosca M4, M5 E M6.

Saiba qual parafuso utilizar:

FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



Como utilizar a "Barra Indicadora"

1. Inserir a "Barra Indicadora" através dos orifícios encontrados na parte de trás do painel da TV/Monitor, para assegurar que os orifícios têm a mesma profundidade, e marcar a "Barra Indicadora" (ver figura 1).
2. Localizar o parafuso com diâmetro correto para instalação. Compare a marca da "Barra Indicadora" com os parafusos. Se o parafuso escolhido for mais comprido do que a marca indicadora **NÃO USE** esse parafuso. O comprimento do parafuso não deve ultrapassar a marca. Escolha outro tamanho de parafuso (ver figura 2 e 3); até que encontre um que se aproxime ao máximo da sua marca, sem ultrapassá-la.

CONFIRA A PROFUNDIDADE DO ORIFÍCIO QUE O PARAFUSO SERÁ FIXADO. SIGA A TABELA (1.1) DE MEDIDAS, PARA ASSEGURAR QUE NÃO HÁ RISCO DE DANO EM SEU EQUIPAMENTO DURANTE A INSTALAÇÃO.


PARA SABER COM EXATIDÃO QUAL PARAFUSO UTILIZAR, COLOQUE-O SOBRE AS MEDIDAS ABAIXO, NA TABELA (1.1).

Tabela (1.1)

16mm

20mm

25mm



Exemplo:
Orifício do parafuso com 6mm de profundidade.

Exemplo:
Use um "Distanciador Plástico" com 6mm de altura.

Verifique se é necessário a utilização do "Distanciador Plástico", caso haja espaço entre o orifício do parafuso e a superfície plana da traseira da TV/Monitor.

Manual de Montagem


Suporte Fixo **RIMINI**

15" A 23" - PADRÃO VESA 75/100/200
23" A 32" - PADRÃO VESA 100/200



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO


PASSO 1:



1.A - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".


1.B - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).

PASSO 2:



2.A - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o "Painel" na parede devidamente nivelado com os respectivos parafusos (PPH 5.5 x 60mm), apertando-os firmemente.


PASSO 3:



3.A - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referência os parafusos (M4 ou M5)* que acompanham o kit. Fixe os 2 (dois) "Engates" correspondentes aos parafusos, nas roscas superiores da traseira da TV/ Monitor.

3.B - Seguindo as mesmas instruções do passo 3, fixe os 2 (dois) "Espaçadores" nas roscas inferiores da traseira da TV / Monitor.

PASSO 4:



4.A - Antes de conectar a TV/Monitor no Painel que já está instalado na parede, verifique novamente se os parafusos dos "Engates" e "Espaçadores" estão firmes (Não deverá haver folga).

4.B - Faça a conexão da TV/Monitor através dos engates superiores já fixados na parte traseira da TV/Monitor, de forma que sejam encaixados na horizontal da direita para a esquerda, deslocando a TV/ Monitor para fixação no encaixe vertical. Conforme figura acima.

ESTE KIT CONTÉM

- 1 PAINEL (suporte)
 - 6 BUCHAS S8 NYLON
 - 6 PARAF. ATT 5,5x60mm FLANGEADOS
 - 4 PARAFUSOS CC M4x16mm
 - 4 PARAFUSOS CC M4x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M5x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M5x25mm
 - 4 PARAFUSOS CC M6x20mm
 - 4 PARAFUSOS CC M6x25mm
 - 1 BARRA INDICADORA
 - 2 ENGATES
 - 2 ESPAÇADORES
 - 4 DISTÂNCIADORES PLÁSTICOS
 - 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA
- *ATENÇÃO: O RIMINI 15" a 23" NÃO UTILIZA PADRÃO M6, PORTANTO, NÃO CONSTARÁ NO KIT PARAFUSOS M6

ATENÇÃO


CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

**Este suporte
somente poderá ser
utilizado para
TV/Monitor/LCD com
padrão VESA
75/100/200/ com
rosca M4, M5 E M6 ***


13" A 23" - PADRÃO VESA 75/100/200
23" A 32" - PADRÃO VESA 100/200

rimini

COR |  preto  silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



Rimini 15" A 23"

Rimini
DIMENÇÕES

ALTURA:	110mm
LARGURA:	300mm
** PROFUNDIDADE:	11mm
PESO:	650gr

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monitor LCD

- RIMINI PARA TV / MONITOR DE 15" A 23"
- FIXAÇÃO PADRÃO VESA 75*/100/200
- INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- MÍNIMA DISTÂNCIA DA PAREDE **
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 12KG

* Vesa 75, fixado apenas em suporte Rimini de 15" A 23"

****ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD's COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPA TRASEIRA, RENTE A PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo "FIXO" em ângulo reto.
Não compatível com o suporte. ✗




TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" para baixo.
Compatível com o suporte. ✓




TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO" em 90° indicando para baixo.
Compatível com o suporte. ✓
(SEDE QUE NÃO ULTRAPASSE 11mm)

rimini

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



Rimini
DIMENÇÕES

ALTURA:	130mm
LARGURA:	400mm
** PROFUNDIDADE:	11mm
PESO:	700gr

Rimini 23" A 32"

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monitor LCD

- RIMINI PARA TV / MONITOR DE 23" A 32"
- FIXAÇÃO PADRÃO VESA /100/200
- INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
- DESIGN ELEGANTE E MODERNO
- MÍNIMA DISTÂNCIA DA PAREDE **
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 21KG

****ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD'S COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPA TRASEIRA, RENTE A PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo
"FIXO" em ângulo reto.
Não compatível
com o suporte. ✗



TV com saída de cabo
"FIXO OU NÃO" para baixo.
Compatível
com o suporte. ✓



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO"
em 90° indicando para baixo.
Compatível
com o suporte. ✓
(SEDE QUE NÃO ULTRAPASSE 11mm)



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

- 1 PAINEL TV
- 1 PLACA PAREDE
- 4 BUCHAS NYLON S8
- 4 PARAFUSOS PPH-5,5X6MM
- CABEÇA / ARRUELA
- 4 ARRUELAS PLÁSTICAS
- 4 PARAFUSOS PPH-M4X08MM
- 4 PARAFUSOS PPH-M4X12MM
- 4 PARAFUSOS PPH-M5X08MM
- 4 PARAFUSOS PPH-M5X12MM
- 4 PARAFUSOS PPH-M6X8MM
- 4 PARAFUSOS PPH-M6-12MM
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

ESCOLHA A FORMA DE INSTALAÇÃO:

FIXO:


FIXE A PEÇA B NA PAREDE USANDO OS 4 PARAFUSOS S6. SIGA OS PASSOS AO LADO EXCLUINDO O PASSO 3.

MÓVEL:

FIXE OS DOIS PARAFUSOS S8 NA PAREDE DEIXANDO ESPAÇO ENTRE A CABEÇA DO PARAFUSO E A PAREDE PARA PODER ENCAIXAR O SUPORTE. AGORA SIGA OS PASSOS AO LADO. DESTA FORMA VOCÊ PODERÁ COLOCAR E RETIRAR O SUPORTE DE LCD DA PAREDE SEMPRE QUE PRECISAR.


Manual de Montagem

Suporte Fixo **MARANELLO**



COMPONENTES QUE
ACOMPANHAM O KIT

PASSO 1:




Fixa a peça B na parede utilizando o processo, (Fixo ou Móvel).

PASSO 2:




2. A - Fixe a peça "A" no seu LCD usando os parafusos de fixação.
2.B - O Kit contém parafusos de 5 e 6 mm, escolha de acordo com seu aparelho.

PASSO 3:



3.A - Encaixe a peça "B" na peça "A" usando os parafusos de montagem com as arruelas.

PASSO 4:




4.A - Aperte com uma chave philips os parafusos de montagem, para uma melhor fixação.

PASSO 5:



5.A - Regule o posicionamento do seu aparelho.
5.B - Depois com a chave philips dê o aperto final nos parafusos de montagem.



ATENÇÃO


DICA PARA MONTAGEM

Com a ajuda de um canudo plástico, verifique a profundidade do furo para o parafuso de fixação, caso necessário corte na medida correta o parafuso. Isso poderá prevenir danos interno ao

maranello

COR | ■ ■ ■
preto silver branco

DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	135mm
LARGURA:	120mm
PROFUNDIDADE:	50mm
PESO:	650gr

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monitor LCD

- PARA TV / MONITOR DE 15" A 23"
- FIXAÇÃO PADRÃO VESA 75/100
- INSTALAÇÃO FÁCIL E CONFIÁVEL
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM AÇO CARBONO
- ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 10KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

1 PAINEL PAREDE
1 PAINEL TV
1 PLACA PAREDE
4 BUCHAS NYLONS S8
4 PARAFUSOS PPH-5,5X60MM
CABEÇA / ARRUELA
4 ARRUELAS PLÁSTICAS
4 PARAFUSOS PPH-M4X08MM
4 PARAFUSOS PPH-M4X12MM
4 PARAFUSOS PPH-M5X08MM
8 PARAFUSOS PPH-M5X12MM
4 PARAFUSOS PPH-M6X08MM
4 PARAFUSOS PPH-M6X12MM
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO
E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte Fixo **VENEZA**

PASSO 1:




1.A - Escolha o lugar para fixar o seu LCD.
Fixe a peça "A" na parede usando os
parafusos e buchas do seu Kit.

PASSO 2:



2.A - Fixe a peça "B" no seu LCD usando
os parafusos de fixação.
2.B - O Kit contém parafusos de 5 e 6 mm,
escolha de acordo com seu aparelho.

PASSO 3:




3.A - Encaixe a peça "C" na peça "A" usando
os parafusos de montagem com as arruelas.

PASSO 4:



4.A - Aperte com uma chave philips os
parafusos de montagem, para uma melhor
fixação.

PASSO 5:




5.A - Conecte o LCD com o suporte instalado
à peça a já fixa na parede.

PASSO 6:




6.A - Regule o posicionamento do seu
aparelho.
6.B - Depois com a chave philips dê o aperto
final nos parafusos de montagem.

COMPONENTES QUE ACOMPANHAMO KIT



veneza

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	135mm
LARGURA:	120mm
PROFUNDIDADE:	60mm
PESO:	1,2kg

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

TV/ Monitor LCD

- PARA TV / MONITOR DE 15" A 23"
- FIXAÇÃO PADRÃO VESA 75/100
- AJUSTE DESLIZANTE DA INCLINAÇÃO
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM AÇO CARBONO
- DESIGN ELEGANTE E DISCRETO
- ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
- EXCLUSIVO SISTEMA DE PLACA MÓVEL
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 15KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

1 PAINEL PAREDE
1 PAINEL TV
4 BUCGAS NYLON S8
4 PARAFUSOS PPH-5,5X6MM
4 PARAFUSOS PPH-M4X08MM
4 PARAFUSOS PPH-M4X12MM
4 PARAFUSOS PPH-M6X8MM
4 PARAFUSOS PPH-M6-12MM
4 PARAFUSOS PPH-M5X12MM
2 PARAFUSOS PHH-M4X12MM (SEGURANÇA)
4 PARAFUSOS PPH-M5X08MM
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem


Suporte Fixo **VERONA** PADRÃO VESA 75/100

***ATENÇÃO:** NÃO INDICADO PARA USO EM LCD's COM SAÍDAS DE CABOS FIXADOS NA TAMPA TRASEIRA, RENTE A PAREDE. O MESMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA OUTROS CABOS, COMO: RCA, HDMI E OUTROS.



TV com saída de cabo
"FIXO" em ângulo reto.

Não compatível
com o suporte. X



TV com saída de cabo
"FIXO OU NÃO" para baixo.


Compatível
com o suporte. ✓



TV com saída de cabo "FIXO OU NÃO"
em 90° indicando para baixo.

Compatível
com o suporte. ✓
(DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 11mm)

PASSO 1:




A.1 - Inicie a instalação utilizando como referência o furo central superior do "Painel".

A.2 - Utilizando-se de um nível, faça a marcação dos outros pontos de fixação das buchas de nylon (S8).


A.3 - Após fixação das 6 (seis) buchas S8 fixe o "Painel" na parede devidamente nivelado com os respectivos parafusos (PPH 5.5 x 60mm), apertando-os firmemente.

PASSO 2:



B.1 - Verifique na parte traseira da TV qual é a medida da rosca utilizando como referência os parafusos (M4 / M5 ou M6)* que acompanham o kit. Fixe o "Painel TV" no verso da TV/ LCD / Plasma (conforme figura acima), ajustando as furações (Padrão VESA 75/100) utilizando os parafusos "M4 / M5 ou M6".

PASSO 3:




C.1 - Antes de conectar a TV/Monitor no "Painel Parede" que já está instalado na parede, verifique novamente se os parafusos estão firmes (Não deverá haver folga).

C.2 - Faça a conexão da TV/Monitor (encaixe tipo "gaveta") deslizando de cima para baixo. Após o encaixe, utilize os 2 (dois) "Parafusos de Segurança" (PPH M4x12mm) que acompanham o kit, para fazer a fixação final.


ATENÇÃO: De maneira alguma este suporte deverá ser utilizado sem os "Parafusos de Segurança" devidamente apertados. A não observação desta norma de segurança na montagem, acarretará quedas e danos no equipamento.

verona

COR |  
preto silver



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	135mm
LARGURA:	130mm
PROFUNDIDADE:	15mm
PESO:	700gr

SUPORTE FIXO | PAREDE

TV / Monitor LCD

- PARA TV / MONITOR DE 15" A 23"
- FIXAÇÃO PADRÃO VESA 75/100
- DESIGN SLIM, MÍNIMA DISTÂNCIA DA PAREDE
- INSTALAÇÃO FÁCIL E CONFIÁVEL
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM AÇO CARBONO
- ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
- PESO MÁXIMO SUPORTADO 13KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

- 1 PARTE SUPERIOR
- 1 PARTE INFERIOR
- 3 CALÇOS PLÁSTICOS
- 3 BUCHAS S-8 NYLON
- 3 PORCAS M-4
- 3 PORCAS M-5
- 3 PORCAS M-6
- 3 ARRUELAS LISA M-4
- 3 ARRUELAS LISA M-5
- 3 ARRUELAS ESPAÇADORAS PLÁSTICAS
- 3 PARAFUSOS M-4X25MM
- 3 PARAFUSOS M-5X25MM
- 3 PARAFUSOS M-6X25MM
- 3 PARAFUSOS PAN FSA/H 5,5 X 45MM
- 1 KIT EXTENSOR
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA


KIT EXTENSOR CONTÉM

- 1 BARRA ROSCADA 3/8
- 2 PORCAS TRAVA 3/8
- 1 CONECTOR P/ BARRA ROSCADA
- 1 TUBO EXTENSOR

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte Fixo TRENTÔ



ACOPLAMENTO


O "pino trava" do acoplamento deve estar alinhado com o "parafuso de angulação". É a lente do projetor, para que a

Parte superior Parte inferior

PARAFUSO DE REGULAGEM

Use esses parafusos para ajuste final na regulagem e inclinação do suporte.

PASSO 1: MONTAGEM PARTE SUPERIOR




ATENÇÃO

É importante que o "furo de orientação" seja alinhado em direção a tela de projeção.


Para a montagem da "parte superior" do suporte, parafuse a peça "A" no teto. **Atenção: não se esqueça de posicionar o "furo de orientação" em direção da tela**

PASSO 2: MONTAGEM PARTE INFERIOR



Para montagem da parte inferior, posicione as "Lâminas de Fixação Articuladas" de acordo com a furação do equipamento. Caso seu projetor possua furos de fixação no


PASSO 3: CONEXÃO SUPERIOR COM INFERIOR



Para finalizar, acople a parte inferior a parte superior do suporte, pressionando a mola, e faça o travamento do suporte. **Certifique-se que o acoplamento está**

Rosqueie a "Barra Roscada 3/8" peça "B" (até o final), na base de fixação, peça "A", travando com a "porca 3/8". Na outra ponta da "Barra Roscada 3/8" rosqueie o "Conector para Barra Roscada", peça "C" (até o final), travando com a "porca 3/8". Em seguida insira a "Capa Plástica", peça "D", até a peça "A". Coloque o "Tubo Extensor", peça "E" (com a saída de fio voltada para baixo) envolvendo a "Barra Roscada". Para finalizar coloque a "Capa de Acabamento", peça "F", e trave com o "Anel de Borracha", peça "G".

MONTAGEM PARTE SUPERIOR EXTENDIDA




ATENÇÃO

DICA PARA MONTAGEM

Com a ajuda de um canudo plástico, verifique a profundidade do furo para o parafuso de fixação, caso necessário corte na medida correta o parafuso. Isso poderá prevenir danos interno ao equipamento e garantirá uma melhor fixação.

trento

COR | 
branco



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	135mm
LARGURA MÁX.	324mm
PESO:	1,3kg

SUPORTE MÓVEL | TRENTO

Projektor home/office

- MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL
- CONTRUÇÃO RESISTENTE, SUPORTE ATÉ 9KG
- FIXAÇÃO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS MODELOS
- AJUSTES DE ÂNGULO EXTREMAMENTE PRECISOS
- ÚNICO COM SISTEMA DE EXTENSÃO DA HASTE
- SISTEMA EXCLUSIVO DE ENGATE RÁPIDO



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO


ESTE KIT CONTÉM

1 SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA
1 CONEXÃO DE 1/4"
1 CONEXÃO DE 4MM
1 CONEXÃO DE 5MM
1 CONEXÃO DE 6MM
3 BUCHAS NYLON S6
3 PARAFUSOS PAN NR 4,2X32MM
2 PARAFUSOS PAN 6-32X1"
1 CHAVE ALEEN 4MM
1 ADAPTADOR
3 PARAFUSOS PAN PP4 M3X8MM
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte Fixo **BARI**




MODO DE INSTALAÇÃO

- 1.) Puxe (afaste) o espelho de acabamento e gire-o para facilitar a fixação dos parafusos da base do suporte no teto.
- 2.) Depois de fixar os parafusos no teto, empurre o espelho para a posição inicial e encaixe-o na base.
- 3.) Conecte o acessório de encaixe na caixa de som (de acordo com o modelo de sua caixa), e em seguida gire o acoplamento em sentido horário, fixando-o ao conjunto. (acessório + caixa).
- 4.) Coloque a caixa de som na direção desejada e utilizando a chave aperte fortemente o parafuso de posicionamento e fixação obtendo assim o devido posicionamento da caixa de som.

bari

COR |   
preto silver branco



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENSÃO

DIAMETRO	110mm
PROFUNDIDADE:	110mm
PESO:	350gr

SUPORTE MÓVEL | TETO

Caixa acústica

- PROJETADO PARA UNIR ESTÉTICA À TECNOLOGIA
- ENCAIXE UNIVERSAL COM OS PRINCIPAL MODELOS DE CAIXAS
- DESIGN QUE PERMITE MELHOR ACÚSTICA
- POSSUI ACESSÓRIOS DE ENCAIXE PARA CONEXÃO
- DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E PRATA
- SUPORTA CAIXAS COM ATÉ 3KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

- 1 SUPORTE PLÁSTICO
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA
- 3 PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE/TETO.
- 1 KIT DE MONTAGEM PARA ENCAIXE "FECHADURA", ROSCAS M4 OU M5 E CONECTOR UNIVERSAL.

ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT, NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte GÊNOVA

► **PASSO 1:** Identifique o encaixe na parte de trás da sua caixa de som.

BURACO DE FECHADURA



INSTALAÇÃO NA PAREDE



PEÇA MONTADA



PR EF

PAREDE COM PROLONGADOR



PEÇA MONTADA



PR PH RC EF

INSTALAÇÃO NO TETO




PEÇA MONTADA



PR PC RC EF


ROSCA M4



INSTALAÇÃO NA PAREDE



PEÇA MONTADA




PR EM4

PAREDE COM PROLONGADOR



PEÇA MONTADA



PR PH CM4

INSTALAÇÃO NO TETO




PEÇA MONTADA



PR PC CM4


ROSCA M5



INSTALAÇÃO NA PAREDE



PEÇA MONTADA




PR EM5

PAREDE COM PROLONGADOR



PEÇA MONTADA



PR PH

INSTALAÇÃO NO TETO




PEÇA MONTADA



PR PC

CAIXA SEM FURAÇÃO




FAÇA TRÊS FURROS NA CAIXA DE SOM PARA UTILIZAR ESTE CONECTOR. UTILIZE OS PARAFUSOS DO KIT DE MONTAGEM. (BROCA 2,4mm)

INSTALAÇÃO NA PAREDE



PEÇA MONTADA



PR EU EF

PAREDE COM PROLONGADOR



PEÇA MONTADA



PR PH EU

INSTALAÇÃO NO TETO




PEÇA MONTADA



PR PC EU

► **PASSO 2:** Fixe a base na parede.




Posicione o "SUPORTE" na parede e com um lápis faça as marcações. Em seguida faça os 3 furos necessários, utilizando a broca correspondente para Bucha de Nylon S5. Introduza as buchas e fixe o "SUPORTE" na parede ou teto.

► **PASSO 3:**

Encaixe a caixa de som já com o conector do suporte instalado à base do suporte instalada na parede ou teto. Direcione a caixa de som na posição desejada e com uma chave de fenda, dê o aperto **FIRME** no parafuso de fixação.




LEGENDA DAS PEÇAS



gênova

COR | ■ ■ ■
preto silver branco



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENÇÕES	
DIÂMETRO	60mm
PROFUNDIDADE:	45mm
PESO:	40gr



SISTEMA DE ENCAIXE
"BURACO DE FECHADURA"

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

Caixa acústica

- PARA CAIXAS ACÚSTICAS "SATÉLITE", "MINI-SYSTEM" E "IN A BOX"
- FIXAÇÃO COM ENCAIXE "BURACO DE FECHADURA"
- INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE SIMPLES E RÁPIDA
- AJUSTE FINO DE DIRECIONAMENTO
- DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E SILVER
- SUPORTA CAIXAS COM ATÉ 500G



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM

1 SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA
1 CONEXÃO DE 1/4"
1 CONEXÃO DE 4MM
1 CONEXÃO DE 5MM
1 CONEXÃO DE 6MM
3 BUCHAS NYLON S6
3 PARAFUSOS PAN NR 4,2X32MM
2 PARAFUSOS PAN 6-32X1"
1 CHAVE ALEEN 4MM
1 ADAPTADOR
3 PARAFUSOS PAN PP4 M3X8MM
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO


CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem

Suporte Fixo **PÁDUA**

Manual de Instalação

(Suporte de parede)




MODO DE INSTALAÇÃO


- 1.) Puxe (afaste) o espelho de acabamento e gire-o para facilitar a fixação dos parafusos da base do suporte na parede.
- 2.) Depois de fixar os parafusos na parede, gire o espelho para posição inicial e encaixe-o na base.
- 3.) Conecte o acessório de encaixe na caixa de som (de acordo com o modelo de sua caixa), e em seguida gire o acoplamento em sentido horário, fixando-o ao conjunto. (acessório + caixa).
- 4.) Coloque a caixa de som na direção desejada e utilizando a chave aperte fortemente o parafuso de posicionamento e fixação obtendo assim o devido posicionamento da caixa de som.

pádua

COR | ■ ■ ■
preto silver branco



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	105mm
LARGURA:	60mm
PROFUNDIDADE:	110mm
PESO:	175gr

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

Caixa acústica

- PERMITE POSCIONAMENTO EM QUALQUER ÂNGULO
- ENCAIXE UNIVERSAL COM OS PRINCIPAIS MODELOS DE CAIXAS
- SISTEMA DE FIXAÇÃO EXTREMAMENTE SIMPLES
- POSSUI ACESSÓRIOS DE ENCAIXE PARA CONEXÃO
- DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E SILVER
- SUPORTA CAIXAS COM ATÉ 3KG



DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

ESTE KIT CONTÉM


1 CONEXÃO DE 4mm
1 CONEXÃO DE 5mm
1 CONEXÃO DE 6mm
2 BUCHAS NYLON S6
2 PARAFUSOS PAN NR 4,2x32mm
2 PARAFUSOS PAN 6-32x1"
1 SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA
3 PARAFUSOS PAN P4 M3x8mm
KIT CHAVE DE APERTO
1 MANUAL DE MONTAGEM
1 ACABAMENTO RETANGULAR
1 ACABAMENTO REDONDO

ATENÇÃO


CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT,
NÃO MONTE O SUPORTE. ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte **BERGAMO**

► PASSO 1: Parafuso de fixação (parede)



► PASSO 2: Porca de Fixação



► PASSO 3: Chave de aperto



► PASSO 1: Fixe o Suporte na Parede.

- A.) Fixe o suporte na parede com os parafusos e buchas S6 do kit.
- B.) Coloque o acabamento de sua preferência.

► PASSO 2: Fixe o Suporte na Caixa de Som.


- A.) Verifique a medida da rosca da caixa de som (M4, M5 ou M6);
- B.) Coloque o parafuso correspondente no "Anel de Fixação e Posicionamento", e em seguida a "porca", conforme figura. Com a chave de fenda, fixe o parafuso na caixa e trave com a porca.

► PASSO 3: Finalizando a Instalação.

- A.) Rosqueie o "Anel de Fixação e Posicionamento" no suporte fixado na parede.
- B.) Direcione a caixa na posição desejada e faça o aperto final com a "Chave de Aperto".

bergamo

COR |   
preto silver branco



ÚNICO
NO MERCADO
COM 2 OPÇÕES DE
DESIGN DE
ACABAMENTO

DESIGN E SOLUÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO



DIMENÇÕES

DIÂMETRO 60mm
PROFUNDIDADE: 45mm
PESO: 40gr

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

Caixa acústica

- PARA CAIXAS ACÚSTICAS "MICROS", "SATÉLITES" E "IN A BOX"
- ACESSÓRIOS DE ENCAIXE PARA CAIXAS COM ROSCAS: M4, M5 E M6
- INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE SIMPLES E RÁPIDA
- AJUSTE FINO DE DIRECIONAMENTO
- DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E SILVER
- SUPORTA CAIXAS COM ATÉ 1KG



®

DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO


ESTE KIT CONTÉM

- 1 PARTE BASE PAREDE ('PEÇA 1')
- 1 PARTE BASE CAIXA ('PEÇA 2')
- 1 CONTRA PORCA TRAVA
- 1 PORCA DE CONEXÃO PAREDE/CAIXA
- 4 PARAFUSOS PPH-5,0X60MM
- 3 PARAFUSOS PPH-6,3X16MM
- 3 BUCHAS S-8
- 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA



ATENÇÃO

CASO FALTE ALGUMA DAS PEÇAS DO KIT.
NÃO MONTE O SUPORTE, ENTRE EM CONTATO
COM O REVENDEDOR AUTORIZADO.

Manual de Montagem Suporte Fixo **ROVIGO**




**Peso máximo
suportado 6 Kg.**



rovigo

COR |  preto



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO



DIMENSÕES

ALTURA:	90mm
LARGURA:	100mm
PROFUNDIDADE:	90mm
PESO:	600gr

SUPORTE MÓVEL | PAREDE

Caixa acústica

- PROJETADO PARA UNIR ESTÉTICA À TECNOLOGIA
- DESIGN QUE PERMITE MELHOR ACÚSTICA
- ACABAMENTO EM ALTO PADRÃO
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM AÇO CARBONO
- SUPORTA CAIXAS COM ATÉ 6KG

www.dssuportes.com.br



DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não tendo afinidade em fazer instalação, chame um profissional qualificado. Se instalado incorretamente, há risco de queda.
2. Verifique ao escolher o local de instalação se não existem problemas de sustentação. A resistência da parede é fundamental para a segurança do suporte.
Os acessórios inclusos são para fixação em paredes ou blocos de concreto, tijolos maciços ou paredes sólidas. Em caso de dúvida quanto ao seu tipo de tijolo de parede consulte um profissional qualificado. Caso haja problemas recomendamos utilizar parafusos passantes ou chumbar.
3. Não recomendamos a instalação em paredes tipo Dry Wall (gesso com travessas).
4. Como para todo produto regulável, faça reapertos periódicos dos parafusos para evitar folgas.
5. Não instale sobre camas, berços ou afins.
6. Mantenha as crianças longe do local, durante a instalação.
7. Antes da instalação certifique-se que, no local escolhido, não existem canos (Hidráulicos, elétricos, etc...) que possam ser danificados no momento da perfuração para colocação das buchas de nylon (S-10) e parafusos.

GARANTIA

A D&S, garante este produto pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

A garantia total cobre defeitos de fabricação, material, peças e respectiva mão de obra para conserto, após a devida comprovação pelos técnicos da D&S ou credenciados.

A garantia será nula se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos ou porcas mal apertadas, desconhecimento das instruções contidas no Manual, Instruções de Segurança ou se apresentar sinais de reparo por pessoas não autorizadas pela D&S.

O comprador será responsável pelas despesas de transporte e embalagem até o Serviço Autorizado D&S mais próximo.

Esta garantia é intransferível e válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Este produto será sujeito a modificações técnicas e de desenho para aprimoramento sem aviso prévio do fabricante.

A D&S NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SUPORTE.

www.dssuportes.com.br



®

DESIGN E SOLUÇÕES EM AUDIO E VÍDEO

Criar soluções com tecnologia e designer, essa é a finalidade da **D&S** Design e Soluções. Fundada em 2005, a **D&S** idealizou e projetou uma linha completa de suportes para Caixas Acústicas, TVs, Monitores, Plasma e Projetores, usando tecnologia, criatividade e talento. Os produtos da **D&S** Design e Soluções unem design e modernidade, desenvolvidos por engenheiros, projetistas e profissionais extremamente capacitados, resultando em produtos práticos e inovadores.

A **D&S** não se preocupa apenas com a estética das peças, mas se empenha em criar produtos com a máxima segurança e qualidade.



Catálogo impresso em papel reciclável.

D&S SUPORTES. Responsabilidade com o meio ambiente